

取扱説明書

小型・大風量
ターボハンディファン
SHF01



S O C I A L T E C H

各部の名称とはたらき

※イラストはすべてイメージです。

デジタル表示部

電源ボタンを押した後、風量が表示します。
風量表示してから3秒後、バッテリー残量表示に切り替わります。

電源ボタン

タッチスイッチを押すたびに以下のように風量が変わります。
20→40→60→80→100
→OFF
また、2秒長押しでどの風量からでもOFFにできます。

充電用USB Type-Cポート

5V/2A以上のUSB充電器に接続して充電が可能です。
※USB電源は別売です。



使いかた

- USB充電機器（ACアダプターなど）は別途ご用意ください。
USB充電機器は、10W（DC5V/2A）以上の出力のあるものをお使いください。
※DC5V以外で充電しないでください。液漏れ、発熱、破裂、火災の原因になります。
- ① USB充電機器（ACアダプターなど）のコンセントに差します。
 - ② 付属のUSBケーブルを本製品の充電ポートとUSB充電機器に接続します。

充電のしかた（充電池について）

リチウムイオン電池（充電池）の性能を十分に発揮させるために、次のことを守ってください。

- 3ヵ月以上使用しなかった場合や、電源スイッチを「入」のまま放置した場合、次の充電時間がながくなることがありますが、不具合ではありません。
- 充電池は消耗品ですので、繰り返しご使用になりますと運転時間がみじかくなりますが、不具合ではありません。
- 周囲温度が、約0～35℃以内で充電してください。
- 充電は充電池の容量をある程度消費してから行ってください。
充電池が常にフル充電に近い状態で充電を繰り返すと、充電池の寿命が短くなります。
- 充電池が空の状態で長期間放置すると、充電池の寿命を縮めてしまいます。
1ヵ月に1度、約4時間程度の充電を行い、保管してください。

（お知らせ）

- 出荷時には、充電池が十分に充電されていないため、使用時間が短くなります。
- 充電中、USB電源アダプター（別売品）と本体が少しあたたかくなることがありますが、不具合ではありません。
- 充電が不十分な場合は、使用時間が短くなります。
- 充放電可能回数は約300回です。周囲温度、使用時間などの使用条件により、充電池の寿命が異なります。
- 繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が、少しずつ短くなります。
- 完全に放電してしまうと、充電池の性能や寿命の低下の原因になります。
- 充電池の交換はできません。

使用上のご注意

- 本来の使用用途以外に使用しないでください。
- 本体に水をかけたり、浴室、温室などの高温多湿の場所で、使用しないでください。
- 充電しながら使用しないでください。充電池が発熱して故障やけがの原因になります。
- 長時間使用しない場合は、USBケーブルを充電機器（ACアダプターなど）から外してください。
- 風を体に直接あてたままで長時間使用しないでください。体調不良の原因になります。
- 炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなる場所で使用、充電、保管しないでください。

警告

- 分解や改造はしないでください。
- 火に投入したり、加熱したりしないでください。
- 水につけたり、濡れた手で触らないでください。
- 次のような異常が発生した場合は、速やかに使用を中止してください。
 - 異臭、異音、変形、発煙がある。
 - ケーブルやコネクタ接続部分に損傷がある
- 次の場所で使用、保管、放置しないでください。
 - 水気のある場所
 - 湿気やほこりの多い場所
 - 火気の近く
 - 車内や高温になる場所
- 本製品の上に充電機器（規格準拠機器）以外のものを置かないでください。
- 心臓ペースメーカーなどの医療機器をお使いの方は、本製品の使用にあたって医師と相談してください。

注意

- 投げたり、衝撃を与えたり、重い物をのせたり、無理に接続したりしないでください。
- USBケーブルを外すときは、プラグ部分を持って抜いてください。
- ガスレンジなど、炎の近く、高温、多湿、ホコリの多い場所で使用しないでください。
- 風の流れをさえぎるような場所で、使用しないでください。
- 薬品の入ったスプレーをかけたり、油、薬品を使う場所では、使用しないでください。
- バッグの中などに入れて持ち運ぶ際は、電源スイッチが「入」にならないように注意してください。
- 髪をガードに近づけないでください。髪が巻き込まれ、けがをする原因になります。
- 充電中は製品の表面に長時間触れないでください。やけどの原因になります。
- 本体に布をかけたり、覆ったりしないでください。熱がこもり、発火や火災の原因になります。
- お手入れの際、ベンジンやシンナーなど揮発性有機溶剤が含まれるものは使用しないでください。

製品仕様

型番	SHF01
入力仕様	DC5V/2A ※10W (5V/2A) 以上のUSB電源機器に接続して充電してください。
入力ポート	USB Type-C
サイズ	約 37×54×119mm
コード長	約 0.5m (コネクタ部含まず)
質量	約 128g
材質	ABS
本体色	ベージュ/ブラック/ライトグリーン
バッテリー容量	3,000mAh
充電時間	約4.0時間
充電時間	風量 100%時 : 3.0時間
	風量 80%時 : 3.5時間
	風量 60%時 : 6.0時間
	風量 40%時 : 7.0時間
	風量 20%時 : 9.5時間
使用周囲温度	5~35℃
付属品	説明書 (英/中) ×1、USBケーブル (USB-A to USB-C) ×1、 シリコンストラップ×1 ※日本語版の説明書は、パッケージにあるQRコードより電子データで ご確認いただけます。

アフターサービス

故障かな?!と思ったときは・・・

ご使用中に異常が生じたときは、つぎの点をお調べください。

こんなとき	お調べいただくところ	なおしかた
電源が入らない 動かない	本体が充電されていますか?	充電をしてからお使いください。
本体があたたかくなる	充電中ですか?	充電中は本体があたたかくなりますが、異常ではありません。
充電がされない	USBケーブルが正しく接続されていますか?	付属のUSBケーブルを正しく接続してください。
	低い温度の場所で充電していないですか?	周囲温度が約0～35℃の範囲内の場所で、充電してください。
充電時間が短い	低い温度の場所で充電していないですか?	周囲温度が約0～35℃の範囲内の場所で、充電してください。
充電時間が長い	機器を使用しながら、充電していませんか?	機器の電源を切り、充電してください。
	長期間使用していませんか?	次の充電時間が長くなることがあります が、不具合ではありません。



S O C I A L T E C H

ソーシャルテック株式会社

<https://www.socialtech.jp>