

# 取扱説明書

## USB Type-C 用 HDMI変換アダプター

HP-HD-TC06 / HP-HD-TC06-S2



S O C I A L T E C H

# 各部の名称とはたらき

※イラストはすべてイメージです。

## USB Type-Cコネクタ

デバイスの **DP Alt Mode**

※ に対応したUSB Type-Cポートに接続します。

※映像出力機能を備えた  
**USB Type-Cポート**

## 製品本体

各種コネクタを接続します。

## HDMIポート (Type-A)

HDMIケーブルを接続することで、モニターへ接続できます。


## USB Type-Cポート (充電用)

USB電源等に接続することで、接続されたデバイスを充電できます。

# 接続方法



- ① モニターにHDMIケーブルを接続します。



- ② 本製品にHDMIケーブルを接続します。  
必要に応じて、充電と同時に使う場合、USB Type-Cポートに充電ケーブルを接続します。  
(USB電源などは別途ご用意ください)



- ③ 本製品のUSB Type-CコネクタをデバイスのUSB Type-Cポートへ接続します。  
接続するUSB Type-Cポートは **DP Alt Mode ※** に対応している必要があります。

**※ DP Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode) とは映像出力機能を備えたUSB Type-Cポートになります。**



- ④ デバイスの電源入れ、画面ロックを解除します。



- ⑤ iPhone/iPadの場合  
画面上部にミラーリング接続状態のアイコンが表示されていれば、接続完了です。  
Androidスマートフォン、パソコン等の場合  
各デバイスの表示、設定をご確認ください。  
接続されたモニターにデバイスの画面が表示していることを確認してください。

# 取りはずしかた



- ① 画面が表示していない状態になっていることを確認し、本製品を取りはずします。



- ② 本製品に接続したHDMIケーブル、充電ケーブルを取りはずします。

## 製品仕様

型番	HP-HD-TC06	HP-HD-TC06-S2
解像度	3840×2160（4K対応）	3840×2160（4K対応）
リフレッシュレート	30Hz	60Hz
適合製品	Switch	Switch/ <b>Switch2</b>
	<b>DisplayPort Alternate Mode ※</b> に準拠したUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン、タブレット、パソコン <b>※ DisplayPort Altinate Modeとは</b> <b>画面出力機能を備えたUSB Type-Cポートです。</b>	
サイズ	約 幅40 × 奥行29 × 高さ9mm	
コード長	約 79mm（コネクタ部含まず）	
質量	約 13g	
主な材質	ABS	
本体色	ホワイト	
インターフェイス	USB Type-Cコネクタ ×1	
	USB Type-Cポート（充電用） ×1	
	HDMIポート（Type-A） ×1	
USB Type-Cポート充電規格	最大 20V/5A	

# アフターサービス

故障かな？！と思ったときは・・・

ご使用中に異常が生じたときは、つぎの点をお調べください。

こんなとき	お調べいただくところ	なおしかた
モニターに映らない	USB Type-Cポートは <b>DP Alt Mode</b> に対応していますか？	<b>DP Alt Mode (→ 3ページ)</b> に対応したUSB Type-Cポートに接続してください。
	本製品にHDMIケーブルが正しく接続されていますか？	本製品にHDMIケーブルを正しく接続してください。
	モニターにHDMIケーブルが正しく接続されていますか？	モニターにHDMIケーブルが正しく接続してください。
映像、音声にノイズが入る、動作が不安定になる	ミラーリングが正しく設定出来ていない場合があります。	一度ミラーリングを停止 (→ 4ページ) し、本製品を接続し直してください。
途中で停止する	本製品は電源供給無しで使用可能ですが、接続されるデバイスのバッテリーの状態により、動作が不安定になる場合があります。	本製品に電源を供給することで安定して動作することが可能です。
		デバイスのバッテリー残量が50%以上ある状態でご利用ください。
動画が観れない	一部の有料動画アプリは、著作権保護の関係でミラーリング出来ません。 例：hulu、Limino、Disney+など	有料動画アプリ以外をご確認ください。 また無料動画アプリの場合においても、有料コンテンツは見れない場合があります。
充電ができない	本製品に充電ケーブルが正しく接続されていますか？	本製品に充電ケーブルを正しく接続してください。
Switch/Switch2を接続しても映らない	本製品のUSB Type-Cポートは電源に接続されていますか？	Switch/Switch2でお使いの場合、給電が必要です。スイッチ/スイッチ2に付属のACアダプターを接続してください。



S O C I A L T E C H

ソーシャルテック株式会社

<https://www.socialtech.jp>