

# 取扱説明書

USB Type-C 用  
HDMI変換ケーブル

HP-HD-TC05



S O C I A L T E C H

# 各部の名称とはたらき

※イラストはすべてイメージです。

## HDMI (Type-A) コネクタ

テレビなどのHDMIポート  
に接続します。



## USB Type-Cコネクタ

デバイスの **DP Alt Mode**  
※ に対応したUSB Type-C  
ポートに接続します。  
※映像出力機能を備えた  
**USB Type-Cポート**

# 接続方法



- ① テレビなどHDMIポートに、本製品のHDMIコネクタを接続します。



- ② 本製品のUSB Type-CコネクタをデバイスのUSB Type-Cポートへ接続します。  
接続するUSB Type-Cポートは **DP Alt Mode ※** に対応している必要があります。

**※ DP Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode) とは映像出力機能を備えたUSB Type-Cポートになります。**



- ③ デバイスの電源入れ、画面ロックを解除します。



- ④ **iPhone/iPadの場合**

画面上部にミラーリング接続状態のアイコンが表示されていれば、接続完了です。

#### **Androidスマートフォン、パソコン等の場合**

各デバイスの表示、設定をご確認ください。

接続されたテレビなどにデバイスの画面が表示していることを確認してください。

# 取りはずしかた



- ① スマートフォンの画面が表示していない状態になっていることを確認し、本製品を取りはずします。



- ② テレビなどに接続したHDMIコネクタを取りはずします。

# 製品仕様

型番	HP-HD-TC05
サイズ	約 幅23×奥行41×高さ10mm（コネクタ部含まず）
コード長	約 1.8mm（コネクタ部含まず）
質量	約 45g
主な材質	ABS
本体色	ホワイト
インターフェイス	USB（Type-C）コネクタ ×1 HDMI（Type-A）コネクタ ×1
解像度	3840×2160（4K対応）
リフレッシュレート	30Hz（4K）、60Hz（2K）
適合製品	<b>DisplayPort Alternate Mode ※</b> に準拠したUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン、タブレット、パソコン <b>※ DisplayPort Alternate Modeとは</b> <b>画面出力機能を備えたUSB Type-Cポートです。</b>

# アフターサービス

故障かな?!と思ったときは・・・

ご使用中に異常が生じたときは、つぎの点をお調べください。

こんなとき	お調べいただくところ	なおしかた
モニターに映らない	USB Type-Cポートは <b>DP Alt Mode</b> に対応していますか?	<b>DP Alt Mode (→ 3ページ)</b> に対応したUSB Type-Cポートに接続してください。
	本製品にHDMIケーブルが正しく接続されていますか?	本製品にHDMIケーブルを正しく接続してください。
	モニターにHDMIケーブルが正しく接続されていますか?	モニターにHDMIケーブルが正しく接続してください。
映像、音声にノイズが入る、または動作が不安定になる	ミラーリングが正しく設定出来ていない場合があります。	一度ミラーリングを停止 (→ 4ページ) し、本製品を接続し直してください。
途中で停止する	本製品は電源供給無しで使用可能ですが、接続されるデバイスのバッテリーの状態により、動作が不安定になる場合があります。	本製品に電源を供給することで安定して動作することが可能です。
		デバイスのバッテリー残量が50%以上ある状態をご利用ください。
動画が観れない	一部の有料動画アプリは、著作権保護の関係でミラーリング出来ません。 例：hulu、DAZN、Limino、Disney+など	有料動画アプリ以外をご確認ください。また無料動画アプリの場合においても、有料コンテンツは見れない場合があります。
充電ができない	本製品に充電ケーブルが正しく接続されていますか?	本製品に充電ケーブルを正しく接続してください。



S O C I A L T E C H

ソーシャルテック株式会社

<https://www.socialtech.jp>