取 扱 説 明 書

USB電源アダプター

18W　XY18U30-QC1
30W　XY30UPD-01

SOCIALTECH

使用上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

使用時以外はUSB電源アダプターを抜く。

●絶縁劣化による感電・漏電火災、けがや感電、火災の原因になります。

ぬれた手でUSB電源アダプターを抜き差ししない。

●感電やけがの原因になります。

使用中、USB電源アダプターが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なにおいが出る、通電不良、傷が付いたときは、USB電源アダプターをコンセントから抜き、使用を止める。

●内部で断線や接触不良を起こしている可能性があります。火災、感電の原因になりますので、
　直ちに使用を中止して当ストアにお問い合わせください。

分解・修理・改造・加工は絶対にしない。

●発火したり、異常動作してけがの原因になります。

本体を水に浸したり、水をかけたりしない。

●ショートによる感電の原因になります。

●水のかかるところで使用しないでください。

小さなお子さまだけで使用させたり、幼児の手の届くところに放置しない。

●やけど、感電、けがの原因になります。

注意 注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

ご使用の際は、接続機器の取扱説明書に従う。

●思わぬけがや事故の原因になります。

ご使用方法

１．本製品をコンセントに差します。

２．本製品のUSBポートにUSBケーブルを差します。
　※USBケーブルは別途ご用意ください。

３．USB充電機器に接続してください。

お断り

本製品使用中に、停電や落雷などによる機器の破損およびデータの変更・消滅が発生した場合、当ストアは一切の責任を負いません。

USBアダプターは消耗品ですので、定期的に点検をおこない、本体およびケーブルに亀裂や異常発熱などがみられなる場合は、新しいものにお取り替えください。

（事故等の防止のため、3～4年ごとにお取り替えすることをおすすめします。）

本製品の仕様および外観等は、商品改良ため予告なしに変更させていただくことがございますので、ご了承ください。

製品仕様

型番	XY18U30-QC1	XY30UPD-01
入力仕様	AC100V - AC240V　50/60Hz	
出力仕様	DC5V/3A, DC9V/2A, DC12V/1.5A	DC5V/3A, DC9V/3A, DC12/2.5A, DC15V/2A, DC20V/1.5A PPS : DC3.3-11V/3A　最大33W PPS : DC3.3-16V/2A　最大32W
出力ポート	USB Type-A ×1	USB Type-C ×1
サイズ	約 幅41 × 奥行48 × 高さ27 mm（端子含まず）	
質量	約 50g	
主な材質	PC	
本体色	ホワイト／ブラック	
動作使用温度	5～35℃	
PSE認証	取得済み	
安全保護機能	過電圧保護、過電流保護、ショート保護、過放電保護、過充電保護	

SOCIALTECH

ソシアルテック株式会社

https://www.socialtech.jp

XY18U30-QC1 Ver.A